





UNIQ ONGELMANRATKAISU

Vinkki! Puhdistimen kapasitiiviset koskettimet toimivat parhaiten, kun niitä koskettaa rauhallisesti koko sormenpäällä siten, että sormi peittää myös koskettimen reuna-alueen. Puhdistin ei välttämättä reagoi pelkkään hipaisuun sormen kärjellä koskettimen keskeltä.

1. Etupaneelin koskettimet eivät reagoi ja/tai puhallin ei käynnisty tai säädä

- Irrota ja uudelleenkytke virtajohto pistorasiaan. Jos tämä ei auta, palauta laitteen asetukset (reset) seuraavasti:
- Pidä virtajohto kytkettynä. Paina yhtä aikaa etupaneelin -painiketta ja -ajastinpainiketta 2 s ajan. Laite käynnistää tällöin itsensä uudelleen.

2. WPS/WIFI -kytkentä ei onnistu



- Pidä sähköjohto kytkettynä. Paina yhtä aikaa etupaneelin -painiketta ja -ajastinpainiketta 2 s ajan. Laite käynnistää tällöin itsensä uudelleen ja aloittaa WiFi-verkon etsinnän ja kytkentäprosessin alusta. Seuraa käyttöohjeen WPS/WIFI-kytkennän ohjeita.

Vinkki! Uniq puhdistimessa on WiFi tuki vain 2G-signaalille. Joissakin WLAN-reitittimissä saattaa olla tarpeen kytkeä 5G-signaali pois päältä puhdistimen WiFi-kytkemisen ajaksi. Katso 5G-signaalin poiskytkemisen ohjeet WLAN-reitittimesi käyttöohjeesta.

3. Puhdistimen lisääminen App for Uniq -sovellukseen ei onnistu.

- Varmista, että sinulla on App for Uniq -sovelluksen viimeisin versio. Voit päivittää sovelluksen sovelluskaupassa (Google Play ja App Store). (Mobiililaitteiden Android- ja iOS-käyttöjärjestelmien päivittyessä jatkuvasti, niiden uusimmissa versioissa saattaa esiintyä ajoittaista epäyhteensopivuutta ja vikatilanteita. Päivitämme kuitenkin App for Uniq -sovellusta jatkuvasti ja pyrimme pitämään sovelluksen yhteensopivana myös uusimpien käyttöjärjestelmäpäivitysten kanssa).
- Kun sinulla on sovelluksen viimeisin versio mobiililaitteessasi, voit koittaa lisätä puhdistimen uudelleen sovellukseen. Seuraa käyttöohjeen WPS/WIFI-kytkennän ohjeita.

Vinkki! Puhdistimen ja mobiililaitteen tulee olla kytkettynä samaan WLAN-reitittimeen/verkkoon.

Vinkki! Voit aina uudelleenkäynnistää puhdistimen ja aloittaa laitteen käytön sekä WiFi-kytkemisen alusta nollaamalla puhdistimen asetukset painamalla yhtä aikaa etupaneelin -painiketta ja -ajastinpainiketta 2 s ajan.