











## UNIQ WIFI OHJE





Voit käyttää UniQ ilmanpuhdistintasi mobiililaitteellasi kytkemällä molemmat langattomaan WLAN-reitittimeesi. (katso ohje vaiheet 1.-7.). Puhdistimen ohjaaminen etupaneelista on mahdollista myös WiFi-ohjauksen ollessa kytkettynä.

Voit käyttää puhdistintasi myös täysin ilman WiFi-kytkentää ja mobiililaitetta, suoraan puhdistimen etupaneelista.

- Tällöin kytkettyäsi puhdistimen virtajohtolla pistorasiaan, puhdistin käy ensin automaattisesti läpi alla olevat vaiheet 1.-2. minkä jälkeen WPS/WIFI  merkkivalo palaa keltaisena jonkin aikaa ja sammuu sitten kokonaan. Tämän noin 3 minuutin aikana etupaneelin koskettimet eivät reagoi kosketukseen. Tämän jälkeen puhdistin toimii etupaneelin koskettimista.
- Voit milloin tahansa siirtyä käyttämään myös mobiililaitteesta WiFi-kytkennän kautta seuraamalla alla olevia ohjeita.





Lataa sovellus mobiililaitteesi sovelluskaupasta ennen laitteen käyttöönottoa. (Google Play:ssä sovellus on nimellä **App for UniQ** ja App Storessa nimellä **UniQAir**)

1. Kytke virtajohto pistorasiaan. Ilmanpuhdistin käynnistyy ja alkaa etsiä WiFi-yhteyttä. Sininen WPS/WIFI  merkkivalo vilkkuu etsinnän ajan (maksimissaan) 20 sekuntia.
2. Mikäli tunnettua WiFi-verkkoa ei löydy, merkkivalo muuttuu keltaiseksi 3 s ajaksi, minkä jälkeen puhdistin ryhtyy automaattisesti etsimään WLAN-reitittimen WPS-signaalia, minkä aikana WPS/WIFI  merkkivalo vilkkuu purppuran värisenä 2 minuuttia.
3. Kytke WLAN-reitittimestä WPS toiminto päälle painamalla WLAN-reitittimen WPS-painiketta 2 minuutin kuluessa. (Tarkemmat ohjeet löydät WLAN-reitittimesi ohjekirjasta.)
4. Ilmanpuhdistimen WPS/WIFI  merkkivalo muuttuu vihreäksi 2 s ajaksi, kun se kytkeytyy onnistuneesti WPS:n avulla WiFi-verkkoon.
  - Mikäli WiFi-verkkoa ei löydy, merkkivalo muuttuu palamaan keltaisena.
  - Haku voidaan uusia painamalla yhtä aikaa etupaneelin -painiketta ja -ajastinpainiketta 2 s ajan (ennen 15.11.2019 toimitetut laitteet) tai painamalla nopeasti peräkkäin etupaneelin -painiketta ja -ajastinpainiketta (15.11.2019 alkaen toimitetut laitteet).
5. Ilmanpuhdistimen kytkeydyttyä WiFi-verkkoon se alkaa automaattisesti hakea samassa WiFi-verkossa olevaa mobiililaitetta, johon olet ladannut **App for UniQ / UniQAir** -sovelluksen. WPS/WIFI  merkkivalo vilkkuu punaisena haun aikana 3 minuuttia, minkä aikana voit lisätä kyseisen puhdistimen **App for UniQ / UniQAir** -sovellukseen.
6. Lisää puhdistin **App for UniQ / UniQAir** -sovelluksen valikossa  Menu – Devices – Add







- Kun puhdistimen lisääminen sovellukseen onnistuu, muuttuu puhdistimen WPS/WIFI  merkkivalo vihreäksi 2 s ajaksi ja sen jälkeen jää palamaan sinisenä.
7. Sovellukseen ilmestyy teksti Enter Device Name, minkä tilalle voit kirjoittaa haluamasi nimen, esim. Olohuoneen Puhdistin. Palaa tämän jälkeen sovelluksen etusivulle sovelluksen vasemmassa yläkulmassa olevaa < -nuolta käyttäen. Nyt voit Select Device -riippuvalikosta valita lisäämäsi laitteen ja ohjata sitä.
- Mikäli puhdistimen lisääminen sovellukseen ei onnistu, WPS/WIFI  merkkivalo jää palamaan sinisenä ilman, että vihreä merkkivalo näkyy ennen sitä, eikä sovellukseen ilmesty tekstiä Enter Device Name. Tässä tapauksessa mobiililaitteen haku voidaan aktivoida uudelleen painamalla uudelleen WPS/WIFI  -painiketta, jolloin punainen merkkivalo alkaa taas vilkkua ja voit koittaa lisätä laitteen uudelleen valikossa  Menu – Devices – Add.

**Vinkki!** Uniq puhdistimessa on WiFi tuki vain 2G-signaalille. Joissakin WLAN-reitittimissä saattaa olla tarpeen kytkeä 5G-signaali pois päältä puhdistimen WiFi-kytkemisen ajaksi.




**Vinkki!** Puhdistimen ja mobiililaitteen tulee olla kytkettynä samaan WLAN-reitittimeen/verkkoon.

**Vinkki!** Voit aina aloittaa laitteen WiFi-kytkemisen alusta nollaamalla puhdistimen asetukset painamalla yhtä aikaa etupaneelin  -painiketta ja  -ajastinpainiketta 2 s ajan (ennen 15.11.2019 toimitetut laitteet) tai painamalla nopeasti peräkkäin etupaneelin  -painiketta ja  -ajastinpainiketta (15.11.2019 alkaen toimitetut laitteet) tai irrottamalla ja uudelleenkytkemällä virtajohdon.



### Laite käynnistetään ensimmäisen kerran tai laite uudelleen käynnistetty irrottamalla verkkojohto.

Sininen vilkkuu 	WiFi -yhteyden automaattinen haku. Kestää 20 s. Mikäli tunnettu WiFi -verkko havaitaan, muuttuu merkkivalo palamaan sinisenä. Mikäli tunnettua WiFi -verkkoa ei löydetty, palaa merkkivalo keltaisena 3 s, jonka jälkeen WPS haku käynnistyy automaattisesti.
Purppura vilkkuu 	Hakee reitittimen WPS signaalia. Paina WLAN-reitittimen WPS -painiketta aktivoiaksesi WPS haun kahden minuutin ajaksi.
Vihreä palaa 2 s 	WiFi löydetty ja kytkentä suoritettu. Mobiililaitteen haku käynnistetty automaattisesti.
Punainen vilkkuu 	Hakee mobiililaitteen sovelluksen yhteyttä. Aktivoi App for Uniq/UniqAir -sovelluksesta laitteen lisääminen. Haku on päällä 3 min.
Vihreä palaa 2 s 	Mobiililaitte löydetty ja yhteys luotu. Voit nyt aloittaa Uniqin ohjaamisen sovelluksella (Jos ainuttakaan laitetta ei löytynyt, keltainen palaa 2 s.)
Sininen palaa 	Uniq on kytkeytynyt WiFi -verkkoon ja yhteen tai useampaan mobiililaitteeseen.





### Laitteen käynnistys (aiemmin kytketty WiFi puhdistimen muistissa)

Sininen vilkkuu 	Hakee tunnettua WiFi -verkkoa 20 s. Mikäli tunnettua verkkoa ei löydy, käynnistetään WPS haku.
Purppura vilkkuu 	Maksimissaan kahden minuutin WPS signaalin haku. Mikäli reitintä ja WPS signaalia ei havaita, yhteyttä ei synny.
Keltainen palaa 	Ilmanpuhdistin ei ole kytkeytynyt WiFi -verkkoon.

### WiFi ei kytketty

Keltainen palaa 	Laite ei ole kytketty WiFi -verkkoon, mutta haku voidaan aktivoida manuaalisesti → paina WPS/WIFI -painiketta aktivoiaksesi haku.
Purppura vilkkuu 	Hakee WPS:ää kahden minuutin ajan. Paina WLAN-reitittimen WPS painiketta aktivoiaksesi toiminnon. Mikäli reitintä ei ole tai WPS puuttuu → virhe liittymisessä verkkoon. WPS/WIFI -merkkivalo jää palamaan keltaisena. Mikäli WiFi -yhteys muodostetaan, WPS/WIFI -painike muuttuu vihreäksi kolmen sekunnin ajaksi ja muuttuu sitten siniseksi.
	Mikäli WPS/WIFI -merkkivalo ei vilku purppuran värisenä, paina WPS/WIFI -näppäintä uudelleen.

### Normaali tilanne

Sininen palaa 	Uniq on kytkeytynyt langattomaan verkkoon. Siihen voi olla kytkeytyneenä mobiililaitteita. WPS/WIFI -painikkeen painaminen aktivoi mobiililaitteen haun.
Punainen vilkkuu 	Uniq hakee mobiililaitetta ja sen sovellusta. Aktivoi mobiililaitteestasi App for Uniq/UniqAir -sovellus ja Add Device toiminne, kesto 3 min
Vihreä palaa 2 s 	Mobiililaitte löydetty ja yhteys muodostettu sovellukseen. Voit nyt aloittaa Uniqin ohjaamisen sovelluksella (jos ainuttakaan laitetta ei löytynyt, keltainen palaa 2 s.)
Sininen palaa 	Uniq on kytkeytynyt WiFi -verkkoon ja yhteen tai useampaan mobiililaitteeseen.